

故障かな、と思ったら
ここをタップまたは
URLをコピーしてブラウザで表示してください

<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/steamironflowchart0.html>

家庭用

hybrid steam.

ハイブリッドスチーマー
SMA001

取扱説明書

保証書付

Ver.1.0

取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

タンク内部の水滴について

この度はハイブリッドスチーマーのご購入誠にありがとうございます。
こちらの商品は水タンクに水を入れて
全数検査を実施してから発送しております。
その為、商品開封時、水タンク内に水滴が
残っている場合がございますが
そのまま使用いたいただいて問題ございません。
もし気になる場合は、一度すすいでからご使用ください。

安全上の注意 必ずお守りください。

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、
注意事項に従ってご使用ください。

してはいけない「禁止」内容

必ず実行していただく「強制」内容

警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

絶対にお子様、ペットの手が届かない
ところに保管してください。

ケガ・やけどの原因になります。本製品は15歳
以上の使用に限られます。本製品は子供のお
もちゃではありません。スチームを人やペット
に向けしないでください。

着用している衣類にスチームをあて
ないでください。

ケガ・やけどの原因になります。ハンガーに
吊るす、またはアイロン台でご使用ください。

使用中や使用直後はスチームヘッド
に手で触れたり、肌に触れたりさせな
いでください。

やけどの原因になります。スチームヘッドと
その周辺は大変熱くなっています。
必ずハンドルを持ってご使用下さい。

燃えやすい物の上に使用中の本器具を
置かないでください。

火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは、プラグを抜い
て定期的に乾いた布で拭いて下さい

湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしな
いでください。

感電・故障の原因になります。

浴室内や湿気の多いところに保管しな
い下さい。屋外で使用しないで下さい

感電・火災の原因になります。

絶対に分解・修理・改造は行わないでく
ださい。

発火や異常動作によるケガの原因になります。故障の際は、修理受付
センターにご相談ください。

濡れた手で使用しないでください。

感電・ショートの原因になります。

衣類や布製品のしわ伸ばし以外では
使用しないでください。

故障の原因になります。

使用前に、必ず目立たないところで
「試しけ」をしてからお使いください。
(例：ウール・カンミヤなどの起毛性衣類)

電源プラグは根元まで確実に差し込ん
でください。

差込が不完全な場合は、感電・発熱による火災の原因になります。ま
た傷んだプラグや緩んだコンセントはご使用にならないで下さい。

高温の場所や火気の近く、スプレーの
近くでは使用しないでください。

タコ足配線などで定格を超えると、発熱して火災の原因になります。タ
イマー電源や自動電源装置など、外付けの電源装置などに接続しな
いでください。

以下の場合は器具の使用を中止し、
修理受付センターによる点検・修理を
お受け下さい。

・器具に不具合が見られる。・器具を落とすことがある。
・器具に損傷が見られる。・本体が水にぬれた場合。

コード・電源プラグを破損するような
ことはしないでください。

ケガ・故障の原因になります。傷つけたり、加工したり、熱器具や火器
に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗
せたり、束ねたりしないでください。コード・電源プラグに破損がある
場合は使用しないでください。

電源コードがテーブルやカウンターの端から垂れ下がる状態にしたり、
コードの先端がストーブのような熱いものに接触したりしないよう
にしてください。

本製品は業務用ではありません。

注意

人が損害を負う可能性および物的損害の発生が
想定される内容

ノズルの噴出口に物を挿入したりしな
い下さい。本体は清潔に保って下さい

故障の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを引っ
張らず、必ず先端の電源プラグを持って
引き抜いてください。

感電やショートによる発火・故障の原因になります。

通電したまま放置しないでください。

火災の原因になります。使用中、そばを離れないでください。

水タンクには、水道水または脱塩水・
蒸留水のみを入れてください。

水タンクに、お手入れに記載されている添加物以外の添加物を入れ
ないで下さい。他の液体は故障の原因になります。最大容量を超えて
水を入れないでください。

水タンクやアタッチメントを取り外する
際は、プラグを抜いて完全に冷ましてから
行ってください。

ケガ・やけどの原因になります。

ご使用時以外は、電源プラグをコンセン
トから抜いてください。

延長コードは使用しないでください。
本体に電源コードを巻き付けしないでく
ださい。

製品詳細

各部位の説明:
1. スチームヘッド
2. インジケータライト
3. スチームボタン
4. 水タンク (取り外し可)
5. 水タンクキャップ
6. ハンドル
7. コード
8. ファブリックブラシ
(取り外し可)

水タンク表面

⑤

右図のようにハンドルを
折たたんで収納できます。

商品一覧

・ハイブリッドスチーマー×1
・ファブリックブラシ ×1
・取扱説明書(本書) ×1
※注意:使用開始前に製品がすべて
揃っていることを確認ください。

製品仕様

製品:ハイブリッドスチーマー	定格電力:1200W
モデル:SMA001	定格電圧:AC100V~50/60Hz
連続稼働時間:180mLで約10分	水タンク容量(180mL)
製品重量:750g	使用時サイズ:212*86*186mm 折り畳みサイズ:212*86*86mm(タンクを含む)

使用する水の種類は?

水道水、または脱塩水・蒸留水をご使用ください。
下記のような水は絶対に使用しないでください。故障の原因になり
ます。
・添加剤(でんぷん、香水、芳香物質、軟化剤など)を含む水
・汚れた水

使用前の準備

1. 「カチッ」という音が聞こえるまで、
タンクを内側に押します。そしてタン
クを取り出します。

2. 給水口キャップを開きます。水タンク
に水を入れて、水タンクのキャップを開
めます。
※最大容量を超える水を入れないでく
ださい。

3. 図のように、カチツと所定の位置に収
まるまで水タンクをスチーマーに押しま
す(正しくロックされると「カチッ」とい
う音が聞こえます)

使い方

1. プラグをコンセントに差し込む。

2. インジケータライトが赤く点滅する
まで、約20秒待ちます。

インジケータライト
・黄色点滅:加熱準備中
・赤色点滅:準備完了

※スチームを出さない(ドライ)で使う
場合は、赤点滅後にヘッドを衣類にあ
ててご使用ください。

3. スチームボタンを押します。
インジケータライトが黄色に点灯し、
通常モードで蒸気を発します。

インジケータライト
・黄色点灯:通常モードで稼働中
・赤色点灯:強モードで稼働中

4. スチームボタンをもう一度押すと、
インジケータライトが赤に点灯し、
強モードで蒸気を発します。

5. 服をハンガーにかけて、衣服のポケット
を空にし、袖口や裾などの折り目を
まっすぐにします。

衣服の上から下にスチームをかけます。

6. 手で生地を引っ張り、ぴんと張って伸
ばした状態にします。スチーマーのヘッ
ドを生地に接触させたまま、ゆっくりと
上から下に移動してしわを伸ばします。

※やけどを防ぐため、手袋・ミトン等をご利用ください。

※換気の良い場所で、壁から少なくとも20 cm以上離してください。
(湿気によってカビが発生する可能性があります)

※作業時間は約30分です。30分を超えた場合は
プラグを抜いて、本体を冷ましてから再度ご使用下さい

警告:本体を子供の手が届く
範囲に絶対に置かないでくだ
さい

警告:衣類の着用中は絶対に
衣服にスチームを当てないで
下さい。

あてかたのコツ

高温マーク

中温マーク

低温マーク

布地にあてる
+スチーム(通常→強)

布地にあてる
+ドライ(スチーム弱)

衣類から1cm離す
+スチーム(通常)

ライト:赤点灯

ライト:赤点滅

ライト:黄点灯

スチームのあて方について

WEBページでも詳しく公開しております。
QRコードを読み込み、または下記URLをご確認ください。
<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/steamironflowchart70.html>

その他の使い方

●アイロン台

アイロン台を使って、水平に使用するこ
とができます。

●カーテン

1. カーテンを洗って乾かします。
2. カーテンをぶら下げてスチームをあ
てます。片手でカーテンを伸ばしながら
スチームをあてると、より効果的です。

●クッションカバーなど

クッションカバーを取り外し、スチーム
をあてます。24時間以上完全に乾かし
てから、クッションに取り付けて下さい。
スリッパ等にもお使いいただけます

アタッチメント

付属品について
ファブリックブラシを使用すると、
オーバーコートやダウンジャケットの
糸くず、ペットの毛、ほこり、汚れ、ふけ
を取り除くことができます。

●取り付け:本体が完全に冷めてから、
ファブリックブラシをスチームヘッ
ドに合わせ、所定の位置に固定しま
す。

●取り外し:本体が完全に冷めてか
ら、ツメの片方を押し上げて、ファブ
リックブラシを外します

警告:必ず本体が冷めた状態で取り付けてください。

使用後

1. スチームボタンを2秒間押しして、
蒸気を停止します。
※再度使用したい場合は、インジケ
ータライトが赤に点滅(準備完了)に
なってからご使用ください。

2. プラグをコンセントから抜いて、電源
を切ります。
(注意:プラグを抜くまで機械を加熱し
続けますので、できるだけ早くプラグを
抜いて電源をオフして下さい)

保管方法について

1. 涼しく乾燥した場所に保管してください。

2. 電源コードをユニットに巻き付けしないでください。
注:水タンクに余分な水が残っている状態で保管しないようにして
ください。

■本体のお手入れ

本体が完全に冷えてから、本体のプラスチック部品を乾いた布で
拭きます。
※ 本体を流しの上で直接洗ったりすいりしないでください。

お手入れの仕方

■水垢除去の手順

※手入れ頻度:月に1回

・スチームが出にくい場合は、本体内部に水道水の
カルシウムが蓄積している場合がございます。下記
のお手入れをお試しいください。
※換気の良い場所でお手入れを行ってください。

手順:

1. 水タンクを外します。

2. 水タンクに約3gのクエン酸と水を入れます。
(50%の水と50%の酢でも可)

3. 水タンクを本体に設置します。

4. 本体の電源を入れます。

5. 加熱するまで約20秒待ちます。

6. スチームボタンを押して、水タンクが完全に空になるまで、本
体を稼働させます。換気の良い場所で行ってください。

7. 次に、水タンクに水のみを入れて、水タンクが完全に空になるま
で再度本体を稼働させます。

Q.何故お手入れが必要なの?

A.水道水はミネラル含有量が高いため、本体内部にカルシウム
が蓄積する可能性があります。カルシウムが蓄積すると、スチー
ムが出にくくなったり動かない場合があります。
上記の水垢除去のお手入れを行っていただくか、または脱塩
水・蒸留水等をお使いください。

トラブルシューティング

check!

「故障かな?と思ったら」
WEBページでも詳しく公開しております
故障かな?と思う症状がございましたら、
QRコードを読み込み、または下記URLをご確認ください。
<https://www.8186.biz/products/electronic/answer/steamironflowchart0.html>

問題	考えられる原因	解決策
蒸気が出ない	本体が電源に接続されていない	電源に正しく接続してください
水タンク内の水が少くない	水タンクがちゃんと接続されていない	水タンクに水を補充してください
水タンクの水が少くない	正しい位置に水タンクをしっかりと 接続してください	水タンクに水を補充してください
蒸気の量が少 ない	スチーマーの温度が十分に 加熱されていない	インジケータライトが黄色に点 滅するまで加熱してからご使用く ださい
カルシウムの蓄積	使用説明書の手入れの項目を参 照してください(P.12)	使用説明書の手入れの項目を参 照してください(P.12)
水が溢れる	水タンクに水を入れている	水を適切な量まで入れるように 調節してください
水が吹き出す	スチーマーの加熱が十分では ありません	インジケータライトが黄色に点 滅するまで加熱してからご使用く ださい
カルシウムの蓄積	水の硬度が硬水すぎる	「使用する水」の項目をご確認く ださい(P.10)
	使用後にノズルなどに蓄積した水 垢等がある	使用説明書の手入れの項目を 参照してください(P.12)

無料保証規定

1.取扱説明書・本体貼付ラベルなど注意事項に従った使用での故障
は、下記記載の条件で修理対応いたします。
・各部品保証期間内1回限りの対応となります。
・製品購入金額が保証金額上限となります。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理対象外とな
ります。
①本書の提示がない場合。
②お買い上げ証明がない場合、及び本書の字句を書き換えられ
た場合。明細書や領収書は不要です。お買い上げ証明は下記の
とおりです。
WEB購入=ご注文番号やご購入情報
店頭購入=レシートやご購入情報
③使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障および損傷。
④お引渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷。物理的損傷。
⑤火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の天変
地異による故障・損傷。
⑥過剰な条件の下で使用されて生じた故障および損傷。
⑦故障の原因が本機以外にある場合。
⑧付属品などの消耗品の交換。
⑨車輛船等にて搭載されて生じた故障および損傷。
⑩一般家庭用以外での用途(業務用など)で生じた故障および損
傷。
⑪取扱説明書に記載された注意書を守らない場合の故障や損
傷。
⑫メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。
本書に記載のメンテナンスを行っていない場合。
3.直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様ののご負担とな
ります。
4.本製品の故障に起因する付随的損害につきましては責任を負
いかねます。
5.保証に関して不明な点がございましたら、下記の修理受付セン
ターまでお問合せ下さい。
6.本所は日本国内においてのみ有効です。
7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

アフターサービス

1.保証期間経過後の修理については、ご希望により有料でお承り
します。
2.当社は補修用性能部品を製造打ち切り後1年保有しています。

製品保証書

< ハイブリッドスチーマー SMA001 >

この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
下記条件にて本製品の保証をさせていただきます。
・無償修理(部品、工賃は当社にて負担)いたします。
・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担をお願い致
します。
※当社からお返する際の送料は当社にて負担いたします。
※消耗品は保証対象外となります。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の
権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理
費用等についてご不明な点がございましたら、下記のお問合せ窓口
までご連絡下さい。

お客様の
お名前

お電話番号

ご購入日

ご住所(〒)

保証期間:ご購入日より1年間

お問い合わせ窓口 10:00~17:30 月~金(祝祭日除く)

フュージョンマーケティング修理受付センター

☎ 050-5532-5336

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉戸8-4-7

弊社販売サイト
[https://www.
tvfusion.co.jp/](https://www.tvfusion.co.jp/)

mail:
tv@fusion
8186.com

- 08 -

- 09 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -