

# SALOPUR

家庭用

## S102

サロピュール ストレートヒートブラシ

# USER MANUAL

<http://www.tvfusion.co.jp/>  
Fusion marketing Co.,Ltd.  
Ver.1.3

保証書付 (裏表紙)

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。



## サロピュール ストレートヒートブラシ MCH イオンヘアアイロン

## ・目次

安全上のご注意	2	各部名称と説明	6
仕様	7	使い方	8
機能・推奨温度	10	保証・アフターサービス	12

イオンについて:

ビルドインイオンジェネレータは陰イオン(髪の毛の分子粒子と作用する負電荷原子や分子)を放出します。キューティクルを守り、パサつき、枝毛、絡まりなどを防ぎ、まとまりのあるなめらかな髪に仕上げます。

MCHについて:


従来のPTCプレート製品よりも3倍高速で加熱、時間を無駄にしません。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる方やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、注意事項に従ってご使用ください。

もし、本器具を取り扱い説明書に従わずご使用になった場合、製造者・販売者は一切の損害賠償に応じません。

■表示内容を見逃して誤った使用をされたときに生じる危害や損害の程度を下のような表示で区分して、説明しています。



**警告**

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



**絶対にお子様、ペットの手の届かない所に保管してください。**

ケガ・やけどの原因になります。本製品は15歳以上の使用に限られます。本製品は子供のおもちゃではありません。



**浴室内や湿気の多いところに保管しないでください。**

感電・火災の原因になります。浴室内や湿気の多いところに保管しないでください。



**燃えやすい物の上に使用中の本器具を置かないでください。**

火災の原因になります。



**コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。**

ケガ・故障の原因になります。傷つけたり、加工したり、熱器具や火器に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。コード・電源プラグに破損がある場合はご使用しないでください。



**電源コードがテーブルやカウンターなどの端から垂れ下がる状態にしたり、コードの先端がストーブのような熱いものに接触したりしないようにしてください。**

ケガ・故障・火災の原因になります。



**以下の場合には器具の使用を中止し、弊社による点検、修理をお受けください。**

- ・器具に不具合が見られる
- ・器具を落としたことがある
- ・器具に損傷が見られる
- ・本体が水にぬれた場合



**電源プラグのほこりなどは、プラグを抜いて、定期的に乾いた布で拭き取ってください。**

湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



**使用中や使用直後は、ブラシヒーターとその周辺は大変熱くなっているため、手で触れたり、肌に触れさせたりしないでください。**

やけどの原因になります。

**警告**

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
シャワーを使っている最中に使用しないでください。

感電・故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差込が不完全な場合は、感電・発熱による火災の原因になります。また傷んだプラグや緩んだコンセントはご使用にならないでください。



濡れた髪に使用しないでください。  
乾いた自然の髪の毛に使用し、可燃性物質がついた状態で使用しないでください。

感電・故障・髪の毛を痛める原因になります。



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

発火や異常動作によるケガの原因になります。修理は、修理受付センターにご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える状況ではご使用にならないでください。

タコ足配線などで定格を超えると、発熱して火災の原因になります。タイマー電源や自動電源装置など、外付けの電源装置などに接続しないでください。



ペットに使用しないでください。

故障・怪我の原因になります。



濡れた手で使用しないでください。

感電・ショートの原因になります。



本製品は業務用、サロン用ではありません。

**注意**

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



作動状態で電源プラグを抜き差ししないでください。

ケガ・故障の原因になります。



本体は清潔に保ってください。

故障の原因になります。



高温の場所や火気の近く、スプレーの近くではご使用にならないでください。

変形・故障の原因になります。



寝ている人に使用しないでください。

ケガ・故障の原因になります。



スイッチ「OFF」を確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。

故障の原因になります。



お手入れは、スイッチを切り電源プラグを抜いてから行ってください。

故障の原因になります。



ご使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の原因になります。



延長コードは使用しないでください。本体に電源コードを巻きつけないでください。

故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください

感電やショートによる発火・故障の原因になります。



通電したまま放置しないでください

火災の原因になります。使用中、そばを離れないでください。




髪の毛の手入れ以外の使用はしないでください。

故障の原因になります。

## 各部名称と説明:

- LED ディスプレイ(16 レベル)
- 温度調節/MCH ヒーター ON/OFF ボタン
- 360 度回転コード
- ナノメーターコーム
- ビルドインヒーター
- 温度をロックする場合は、温度調節ボタンの  
+と-を同時に3秒間押してください。



※ON/OFFボタンは長押しするとOFF表示になります。

軽く一度押してください。

※電源ボタンを長押しして頂きますと電源がオフになりますが、ディスプレイの「OFF」の表示はコンセントを抜かない限りついたままとなります。

仕様

モデル:S102

製品名:サロピュール ストレートヒートブラシ

モデル	S102	製品	ストレートヒートブラシ
ヒーター	MCH	表示	Digital
消費電力	50W	総重量	430g
電源周波数	50/60Hz	サイズ	30 x 6.2 x 4.1cm
電圧	AC100V~240V 海外対応 50/60Hz		

100-240V内の国外で変圧器無しでご使用いただけます。変換プラグ、変換アダプタは別途必要となります。国や施設によっては同一国内でも電圧やプラグの形状が異なる場合があります。詳細は事前に確認をお願いします。



Step1:電源プラグをコンセントにさしてください。電源ボタンを押すと、LEDライトが点き、ヒーターがあたたかくなりはじめます。

Step2:＋ボタンを押し、髪質に合わせて温度を調整してください。16段階の温度調整が可能です:80℃～230℃。温度をロックするには、＋と－ボタンを3秒間、同時に押してください。

Step3:ブラシがあたたかくなる際、LEDライトが温度に達するまで点滅します。LEDライトが点灯に変わったら、ストレートヒートブラシを使用することができます。ブラシハンドルをきちんと持ち、肌や目などから遠ざけて使用してください。やけどには十分に気を付けて使用してください。

Step4:硬い髪質など、ストレートにしづらい髪の場合は、温度を230℃にセットしてください。柔らかい髪やブリーチした髪の場合は、150℃～170℃に設定してください。その他の通常の髪の場合は、170℃～190℃に設定をしてください。

Step5:髪の毛をスタイリングしやすくするために、トップ、真ん中、後ろ、前、横からクリップで髪の毛の一部挟みこんでください。(厚みは100mm以下)

Step6:初めは下のレイヤーからストレートにしていき、徐々に上のレイヤーへ動かしてください。髪の毛の一部を取り、ブラシの中心へ置いて引っ張ってください。片手でストレートヒートブラシを持ち、15秒間かけて根本から毛先に向けてゆっくりブラシをかけてください。アイロンを持つ時は、ホルダーになっている熱くない場所を持ってください。髪が十分まっすぐになるまでこれを繰り返してください。

Step7:完了したら、電源ボタンを数秒間押して電源を切ってください。プラグを外し、温度が下がったら保管してください。

#### 注意

- 同じ場所で10秒間止めないでください。
- 濡れた髪に使用しないでください。
- ヘアカラーした直後は使用しないでください。2～3日間時間をおいてください。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪をしっかりと乾かしてから使用してください。
- 縮毛矯正した髪は、髪を傷める場合があるので使用しないでください。
- 家庭用のパーマ剤や「チオグリコール酸アンモニウム」「システイン」の成分表示があるものとは併用しないでください。

### 自動電源オフ機能:

安全のため、本製品は自動電源オフ機能が付いています。電源を付けてから 60 分経つと、自動的に電源が切れます。再度使用する場合は、電源ボタンを再度押して電源を付けてください。

### 温度調節:

デフォルトの設定温度は180℃です。コンセントをさしている状態で、使用後は最後に使用した温度に設定されます。コンセントを抜き差しすると、デフォルトの設定温度180℃で始まります。温度調節ボタンを押すことで温度を変えることができます。温度が設定できたら、LEDライトが点滅し始めます。設定温度に達したら点灯に変わります。温度をロックする場合は、+-ボタンを同時に3秒間押してください。

### 推奨温度:

Level 1, 約 150℃, 初回使用時や細い髪の毛、ブリーチした髪の毛に適しています。

Level 2, 約 170℃, 染めた髪などに適しています。

Level 3 & Level 4, 約 190℃~210℃, 通常もしくはくせ毛に適しています。

Level 5, 約 230℃, 硬い髪の毛、強くくせ毛などに適しています。



注意:

- 初めて使用するときは、MCH ヒーターの金属部分に残っているオイルにより、僅かに焦げた臭いや煙が多少出ることがあります。特に問題なく普通に使用できます。この現象は数秒間でおさまります。
- 髪の毛のダメージを避けるため、髪質に合わせて温度調節をすることをお勧めします。
- MCH ヒーターが ON になっている時は、ブラシは高温になります。目、鼻、手、首や顔周りから遠ざけてください。

#### メンテナンスと掃除:

- プラグを外し、冷たくなるまで置いてください。
- 布で表面を拭いてください。
- 乾いた涼しいところで保管してください。
- 危険物や研磨剤、アルコール、ペンジン、除光液などを使用しないでください。
- ブラシについた髪の毛は、竹ぐしなどで取り除いてください(金属製のヘアピン等は使用しないでください)  
※水洗いは絶対にしないでください。

## 無料保証規定

---

1. 取り扱い説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で故障した場合は保証期限内に限り下記に記載の条件で修理対応いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理、修理対象外となります。
  - ① お買い上げ証明(ご購入時のご注文番号またはご購入情報)がない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合。明細書や領収書は不要です。
  - ② 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障および損傷。
  - ③ お引き渡し後の輸送・落下・水濡れなどによる損傷や物理的破損。
  - ④ 火災・公害・異常電圧および自然災害・天変地異による故障・損傷。
  - ⑤ 過酷な条件下で使用されて生じた故障および損傷。
  - ⑥ 故障の原因が本機以外にある場合。
  - ⑦ 付属品、消耗品の交換。
  - ⑧ 車両船舶等にて搭載されて生じた故障および損傷。

- ⑨ 一般家庭用以外の用途(業務用など)で生じた故障・損傷。
- ⑩ 本書に記載された注意書を守られない場合の故障・損傷。
- ⑪ メンテナンス不足が原因による動作不良・故障。  
本書に記載のお手入れを行っていない場合。
3. 直接修理窓口へ送付した場合の送料はお客様のご負担となります。
4. 本製品の故障に起因する付随的障害につきましては責任を負いかねます。
5. 保証に関してご不明な点が御座いましたら、下記の修理受付センターまでお問い合わせください。
6. 本書は日本においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

## アフターサービス

---

1. 保証期間経過後の修理については、ご希望により有料でお承ります。
2. 補修用性能部品を製造打ち切り後1年保有しています。

## 製品保証書 < サロピュール ストレートヒートブラシ >

保証期間：ご購入日より1年間

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。下記条件にて本製品の保証をさせていただきます。

- ・無償修理（部品、工賃は当社にて負担）いたします。
- ・当店へご送付いただく際の送料はお客様のご負担でお願い致します。

※当社からお返しする際の送料は当社にて負担いたします。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡下さい。

お問い合わせ窓口

受付時間 10:00～17:30 月～金（祝祭日を除く）

フュージョンマーケティング修理受付センター

 **050-5532-5336**

547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸8-4-7

弊社販売サイト  
[https://www.  
tvfusion.co.jp/](https://www.tvfusion.co.jp/)



mail:  
[tv@fusion  
8186.com](mailto:tv@fusion8186.com)

